LISEUSES

Le guide d'utilisation

SOMMAIRE :

Fonction des boutons p.2
Les gestes sur l'écran tactile. p.3
Page d'accueil et accès aux collections. p.4
Organiser la collection, sélectionner un livre. p.5
Options de navigation. p.6
Navigation dans le texte. p.7
Modalités d'emprunt des liseuses. p.8

Fonction des boutons

Pour allumer et éteindre la liseuse, appuyer longtemps sur le bouton Marche/Arrêt

Les gestes sur l’écran tactile



Faites glisser le doigt sur l’écran pour tourner la page



Pincer les doigts ensemble ou écartez-les pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page ou l’image en cours.

Page d'accueil et accès aux collections



Dernier livre consulté

Tapez et laissez le doigt pour accéder aux collections de la Bibliothèque.



Tapez et laissez le doigt pour sélectionner la collection voulue.

Organiser la collection, sélectionner un livre



Affichage par liste ou icône

Tri par Titre, Auteur, ou Nom de fichier

Tapez et laissez le doigt pour sélectionner le livre voulu.

OU

Tapez sur l'icône de recherche pour trouver un livre par le titre ou l'auteur.



Zone de saisie du mot-clé.

Clavier de saisie

Touche majuscule

Suppression d'un caractère

Validez

Afficher le clavier des chiffres et symboles

Barre d'espace

Options de navigation

Lorsque vous êtes à l'intérieur du livre sélectionné :

Appuyer sur la touche pour faire apparaître le me-



Affichez les notes déjà créées.

Accédez aux options d'affichage de la page (mode portrait/paysage, luminosité…)

Insérez une note manuscrite.

Choisissez la taille et la police de caractère (voir schéma ci-dessous)

Accédez à la table des matières.
Naviguez vers une page.

Vous pouvez changer la police et la taille de la police.



Navigation dans le texte


Chapter 1
It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a large fortune must be in want of a wife.
However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighbourhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered the rightful property of someone or other of their daughters.
"My dear Mr. Bennet," said his lady to him one day, "have you heard that
Mr. Bennet replied
had not.
"But it is, returned she; "for Mrs. Long has just been here, and she told me all about it.
"Do you not want to know
s taken it?" cried his wife impatiently.
"You want to tell me, and I have no objection to hearing it."
This was invitation enough.

1 Tapez pour ajouter un signet;
Tapez et restez pour ajouter une note.

2 Dessiner une note manuscrite.

3 Tapez et restez pour ouvrir des éléments d'option (voir schéma ci-dessous).

4 Glissez sur l'écran pour tourner la page.

5 Tapez pour ouvrir le panneau de navigation parmi les pages.

Tapez et laissez le doigt pour sélectionner un mot ou une phrase, et afficher un menu pour d'autres opérations.

Vous pouvez utiliser le stylet fourni pour faciliter la sélection de petits éléments ou de zones de texte spécifiques.



Mettre un mot ou une phrase en surbrillance.

Rechercher un mot dans le livre.

Ajouter une note manuscrite ou avec le clavier.

Modalités d'emprunt des liseuses

L'emprunt d'une liseuse est réservé aux adhérents de la bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône, à l'exception des collectivités.

Vous pouvez emprunter 9 livres et 1 liseuse pour 4 semaines.

Une prolongation de 2 semaines supplémentaires est possible.

Vous pouvez emprunter une liseuse maximum par carte.

Il est possible de réserver une liseuse lorsque celle-ci est déjà empruntée.

Un délai de 48h ouvrées pourra être nécessaire entre le retour d'une liseuse à la bibliothèque, et son ré-emprunt par un autre usager.

Comme pour les livres, des pénalités de retard sont appliquées à la liseuse électronique.

Pour éviter tout dommage matériel, le dépôt de la liseuse dans la boîte à livres n'est pas autorisé.

Les usagers doivent restituer tels quels les textes et les paramétrages initialement fournis.

En cas de perte ou détérioration du matériel :
« Toute dégradation engage la responsabilité de l'utilisateur et impliquera la réparation du dommage. »

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, merci de nous le signaler au retour de la liseuse.

L'usager s'engage à respecter les droits d'auteur des œuvres consultées.

BONNE LECTURE !